



### Einbau

Dort, wo in der Falleitung der Laubfang „Design“ positioniert werden soll, wird ein Stück Rohr von 70 cm Länge ausgesägt. (Bild 1)

Um den Laubfang in das Rohr einsetzen zu können, werden nach oben hin so viele Rohrbefestigungen gelöst, bis sich das Fallrohr von der Wand leicht wegziehen lässt. Der Laubfang wird nun ca. 10 cm **über** das obere Rohr geschoben. (Bild 2)

Die gesamte Einheit – Rohr und Laubfang – kann jetzt in seine ursprüngliche Position zurück gebracht und der Laubfang „Design“ in das untere Rohr geschoben werden. (Bild 3)

Um die Standsicherheit der gesamten Rohreinheit zu gewährleisten, können in Abhängigkeit der vorhandenen Rohrbefestigungen ggf. noch zusätzliche Rohrschellen notwendig werden. Es ist grundsätzlich darauf zu achten, dass sich keine Befestigungen im Schiebbereich des Schiebbestückes befinden. (Bild 4)

Beim Einbau der Rohrbefestigungen ist der Fassade besondere Aufmerksamkeit zu widmen; je nach Beschaffenheit können ein Vorbohren, die Verwendung von Dübeln oder andere Maßnahmen notwendig werden.

### Gebrauchshinweise

Zum Leeren der Laubfangeinheit wird das Schiebbestück nach oben geschoben und der Laubkorb entnommen. (Bilder 5 und 6)

Während der Frostperiode, muss der Laubfangkorb entnommen werden. Der Laubkorb ist, um einen Rückstau zu vermeiden, regelmäßig zu leeren.

Bitte händigen Sie diese Anleitung auch dem Endverbraucher aus!

### SICHERHEITSHINWEIS:

**Bei Arbeiten mit Metall besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr! Schnitt- und Sägekanten sind grundsätzlich mit entsprechendem Werkzeug zu entgraten.**

**Um einer Verletzungsgefahr vorzubeugen, muss bei der Laubkorbentnahme das Schiebbestück mit der freien Hand festgehalten werden!**

